Mini chargeur solaire & batterie de secours
pour iPod et appareils Micro-USB

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini chargeur solaire. Chargez votre iPhone, iPod ou tout autre appareil à connecteur Mini-USB durant vos déplacements. La cellule solaire intégrée permet d'éviter que la batterie ne perde de la puissance durant vos déplacements.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Mini chargeur solaire, avec dragonne
- Mode d'emploi

Vue d'ensemble
1. Prise iPhone/iPod
2. Port Micro-USB
3. Cellule solaire
4. Port USB

Caractéristiques techniques
- Batterie lithium-ion, 480 mAh, 3,7 V
- Entrée USB 5 V, 500 mA
- Sortie 5 V, 120 mA
- Dimensions 65 x 40 x 19,5 mm
- Poids 32 g

Charger la batterie
Possibilité 1 : Chargement par USB
Branchez le mini chargeur solaire via le **connecteur USB** (4) au port USB d'un ordinateur allumé. Il faut environ une heure et demie pour charger complètement la batterie. Ceci est l'option recommandée.
Possibilité 2 : Chargement par énergie solaire
Placez le mini chargeur (la cellule solaire orientée vers le haut) à un endroit exposé au rayonnement direct du soleil. Selon la puissance de la lumière du soleil, cela peut prendre jusqu'à 50 heures pour que la batterie soit entièrement chargée.

NOTE :
Avant d'utiliser la batterie en tant que chargeur pour la première fois, rechargez-la entièrement.

Recharger un appareil mobile
5. Assurez-vous que votre appareil mobile est adapté à la tension de sortie du mini chargeur (5 V, 120 mA).

6. Branchez l'appareil mobile au port adapté (iPhone/iPod ou Micro-USB) du mini chargeur solaire. Votre appareil mobile est en chargement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2520 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.04.2014

© 04/2014 - MB//TH//VG